

**Głowice rozłaczaka
o wymiarach calowych**



1025 I	—	Głowica rozłaczaka $\frac{3}{8}$ "	0,26	I
1026 I	—	Głowica rozłaczaka $\frac{1}{2}$ "	0,26	I
1027 I	—	Głowica rozłaczaka $\frac{5}{8}$ "	0,26	I
1028 I	—	Głowica rozłaczaka $\frac{3}{4}$ "	0,26	I
1029 I	—	Głowica rozłaczaka $\frac{7}{8}$ "	0,26	I
1030 I	—	Głowica rozłaczaka 1"	0,26	I
1031 I	—	Głowica rozłaczaka $1\frac{1}{8}$ "	0,26	I
1032 I	—	Głowica rozłaczaka $1\frac{1}{4}$ "	0,26	I
51206	—	Głowica rozłaczaka $1\frac{3}{8}$ "	0,26	I
1034 I	—	Głowica rozłaczaka $1\frac{1}{2}$ "	0,26	I
1035 I	—	Głowica rozłaczaka $1\frac{5}{8}$ "	0,26	I
1036 I	—	Głowica rozłaczaka $1\frac{3}{4}$ "	0,26	I