



Nr katalogowy	Model Nr	Opis (bez noży)	Sposób otwierania	Kierunek gwintu	Średnica rury cal	Średnica pręta cal	Masa kg	Stand. opak.
97045	531	Do prętów	Sz.o.	prawoskrętny / lewoskrętny	—	$\frac{1}{4} \cdot 1$	3,4	1
97050	532	Do prętów	Sz.o.	prawoskrętny / lewoskrętny	—	$1 \frac{1}{4} \cdot 2$	4,1	1

Głowice gwinciarskie do prętów Seria 531 i 532