

Zdalny nadajnik

- Może być zamocowany na sprężynie do czyszczenia odpływów lub na węźle maszyny ciśnieniowej w celu zlokalizowania zdalnego nadajnika w instalacji.
- Migotanie diody świecącej LED wskazuje, że sonda nadaje sygnał.



Zdalna sonda z adapterem wodnego węzła ciśnieniowego 1/4".

Nr kat.	Opis
16728	Zdalny nadajnik
19363	Adapter do sprężyn 16 - 20 mm maszyn bębnowych (1/4" & 3/4")
19368	Adapter do sprężyn 12 - 22 mm (1/4" & 1/2")
19373	Adapter sprężyn 10 - 16 mm (1/4" & 3/4") w oddinkach
19359	Adapter do sprężyny 32 mm (1 1/4") w oddinkach
86346	Adapter do węzła wodnej maszyny ciśnieniowej 1/4" (do stosowania z dużymi wodnymi urządzeniami do czyszczenia ciśnieniowego, nie RIDGID®)