

Pilot zdalnego sterowania
Clima Manager



- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Przycisk informacji INFO | 7 Przycisk funkcji specjalnych |
| 2 Przycisk [sterowanie automatyczne/
sterowanie ręczne/wyjście] | 8 Przycisk auto |
| 3 Przycisk wielofunkcyjny | 9 Przycisk ustawiania daty i godziny |
| 4 Przycisk trybu pracy | 10 Przycisk ustawienia języka |
| 5 Przycisk nastawy temperatury wody
cieplej i temperatury ogrzewania | 11 Przycisk Comfort |
| 6 Przycisk trybu ogrzewania | 12 Przycisk włączenia wyświetlacza |
| | 13 Przycisk resetowania |
| | 14 Przycisk menu/enter |

Nadajnik zdalnego sterowania Clima Manager umożliwia sterowanie pracą kotła z dowolnie wybranego pomieszczenia w domu.

Mając go zawsze pod ręką, można całkowicie panować nad temperaturą z wykorzystaniem zewnętrznego czujnika, cyfrowego termostatu z tygodniowym programatorem czasowym, cyfrowego termometru oraz systemu autodiagnostyki kotła.

Regulacja temperatury staje się zarówno regulacją pogodową, jak i modulacyjną, dzięki czemu temperatura w pomieszczeniu jest zawsze optymalna.

Clima Manager służy również natychmiastową pomocą w razie wystąpienia nieprawidłowości w pracy kotła – wskazuje rodzaj usterki, podpowiada sposoby jej usunięcia lub doradza interwencję serwisu technicznego.