

wentylatory sufitowe HTB



Zastosowanie

Wentylator służy do przewiewu powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych.

Konstrukcja

Wentylator posiada trzy tryby pracy: wentylator, wentylator z podświetleniem i wentylator z podświetleniem i wentylator z podświetleniem i wentylator z podświetleniem.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny o mocy 120 W, 230 V, 50 Hz, klasa energetyczna II.




Regulator prędkości

Dane techniczne

Typ	prędkość obrotowa (rpm)	ciężar netto (kg)	ciężar brutto (kg)	ciężar netto (kg)	ciężar brutto (kg)	ciężar netto (kg)	ciężar brutto (kg)	ciężar netto (kg)	ciężar brutto (kg)
HTB-75 N	240	4,5	5,5	5,5	6,5	6,5	7,5	7,5	8,5
HTB-90 N	240	6,0	7,0	7,0	8,0	8,0	9,0	9,0	10,0
HTB-105 N	240	7,5	8,5	8,5	9,5	9,5	10,5	10,5	11,5

Wymiary [mm]



Typ	D	C	ØB	ØA
HTB-75 N	240	300	170	400
HTB-90 N	240	300	170	500
HTB-105 N	240	410	190	600

Zestaw wentylatorów HTB (pokrycie powierzchni podłogi) w zależności od wysokości montażu.

Wysokość (m)	HTB-75 N	HTB-90 N	HTB-105 N
2	2	4,5	6,7
4		5,5	8,0
6		6,5	9,5
8			10,5
10			11,5
12			12,5

2020

Wentylatory
Zestawy

Wentylatory sufitowe HTB, w tym:
HTB-75 N, HTB-90 N, HTB-105 N

tel. 48 888 780 1 888 888 780 1 888 888 780 1
fax 48 888 780 1 888 888 780 1 888 888 780 1

www.vestel.com.pl